

Lekolar®

55208 | Dokumentkamera

Snabbstartsguide

Kom igång

Innan du öppnar programmet TTS Easi-View, ska du se till att din Easi-View är ansluten till din dators USB-ingång. Starta programmet genom att dubbelklicka på TTS-ikonen på datorns skrivbord. Om du har fler videoutrustningar anslutna till datorn samtidigt, ska du se till att du har valt "USB 2.0 PC Cam" och att "Preview" är förkryssat i menyn "Options".

Klicka på "Video Capture Filter", så öppnas videoinställningarna. Se till att AntiFlicker-inställningen, mot flimmer, är rätt inställd för det land där du befinner dig (till exempel 50 Hz i Storbritannien, men 60 Hz i USA).

Upplösningen för förhandsvisning kan du justera under menyn "Options". Välj så hög upplösning som din skärm eller projektor tillåter. Om du väljer en upplösning som är högre än din skärm klarar, kommer du inte att kunna se hela bilden.

Ställ in stillbildsupplösningen

Välj "Still Image Format" och sedan den bildupplösning du vill ha på stillbilderna.

Observera att ju högre upplösning fotot ska ha, desto fler sekunder tar det att få upp fönstret för fotografier.

Fotografera

När du vill ta en bild, klickar du helt enkelt på kameraikonen, eller trycker på knappen längst ner på EasiView.

När du vill titta på de foton som tagits, väljer du "Open My Pictures".

Videofilma

När du vill filma, klickar du helt enkelt på videokameraikonen. Videofilmen spelas in tills du klickar på videokameraikonen igen.

När du vill titta på inspelade videofilmer, klickar du på "Open My Videos".

Justera autofokus

Om bilden inte är skarp och tydlig, eller om kamerans autofokus inte lyckas fokusera, utan försöker om och om igen, klickar du på "Auto Focus" för att tvinga kameran att fokusera.

"Mirror+Flip"

När Easi-View används som dokumentkamera, visas ibland bilden upp-och-ner. Klicka på "Mirror+Flip" för att vända bilden 180 grader.

Länk för nedladdning av mjukvaran för PC till dokumentkameran: <https://www.tts-international.com/on/demandware.static/-/Sites-TTSGroupE-commerceMaster/default/dw206f1c11/images/software/Windows%2010%20Easi%20View%20Software%20April%202019%20Version%2015.0.0.498.zip>