



PLAYPARC

Mehr Spielraum für (Bewegung)

NEOSPIEL®

So funktioniert {Spiel}







playparc » Products » PLAY » Play Fish "FLOSSY"

Art-Nr.: 0123525

Play Fish "FLOSSY"



GENERAL INFORMATION

-  **Dimensions:** 7,40 x 4,75 x 3,40
-  **Total height:** 3,40 m
-  **Free fall height:** 1,50 m
-  **Falling area (M):** 10,4 x 7,75
-  **Age group:** 4 and older
-  **Catalog page:** Page 113

Unser freundlicher **Spielfisch FLOSSY** lädt zum Klettern, Balancieren und Toben ein! Auf ganz originelle und lustige Art und Weise thematisiert er jeden Kinderspielplatz. Gerade die Zielgruppe ab 4 Jahren fühlt sich von phantasievoll gestalteten Multispielergeräten geradezu magisch angezogen.

MATERIAL

- Dreischichtplatte Lärche/Douglasie
- Edelstahl
- Edelstahl, glasperlengestrahlt
- Lärchenholz, unbehandelt
- Herkulestau (sechslitzig)

Geprüfte Sicherheit und

Qualität

www.playparc.de – info@playparc.de



PLAYPARC

Mehr Spielraum für (Bewegung)

NEOSPIEL®

So funktioniert {Spiel}

Geprüfte Sicherheit und

Qualität

www.playparc.de – info@playparc.de