

FIXA Klättervägg



SVERIGE

WARNING! Denna produkt är avsedd för inomhusbruk i en förskolemiljö för barn i åldrarna 3–6 år. EN 1176 & EN 12572-1.

Fallhöjd; 110cm

Maxbelastning; 80kg

Användarinstruktioner

- Produkten är avsedd för klättring och motorisk träning för barn under uppsikt av vuxen.
- Produkten ska alltid användas med godkänt fallunderlag enligt EN1177 och är avsedd att användas av ett barn åt gången. Ett fritt fallutrymme om minst 1,5 meter ska finnas runt hela produkten.
- Produkten är förberedd med förborrade hål för säker och enkel montering. För att säkerställa korrekt avstånd till väggen medföljer förborrade distanser.
- Kontrollera att inga delar är lösa och dra åt skruvar vid behov.
- Om produkten är trasig eller skadad på ett sätt som äventyrar funktion eller säkerhet, kontakta Lekolar för support. Se kontaktuppgifter nedan:

Kundtjänst 0479-19900 Växel: 0479-19800 Kundtjänst@lekolar.se

Adress: Hallarydsvägen 8, 283 36 Osby Postbox: Box 170, S-283 23 Osby

- Använd endast Lekolar reservdelar.
- Rengör produkten med en fuktig trasa.
- Felaktig montering kan leda till att produkten lossnar från väggen och orsakar personskada. Montering ska utföras fackmässigt enligt monteringsanvisningen i bärande vägg med lämpliga infästningar.
- Monteras fler väggar bredvid varandra är det viktigt att de monteras ihop för att minimera klämrisker.

DANMARK

ADVARSEL! Dette produkt er beregnet til indendørs brug i et dagtilbud for børn i alderen 3-6 år. EN 1176 & EN 12572-1.

Faldhøjde: 110 cm

Maksimal belastning: 80 kg

Brugsanvisning

- Produktet er beregnet til klatring og motorisk træning for børn under opsyn af en voksen.
 - Produktet skal altid anvendes med et godkendt faldunderlag i henhold til EN 1177 og er beregnet til brug af ét barn ad gangen. Der skal være et frit faldområde på mindst 1,5 meter omkring hele produktet.
 - Produktet er forberedt med forborede huller for sikker og enkel montering. Forborede afstandsstykker medfølger for at sikre korrekt afstand til væggen.
 - Kontroller, at ingen dele er løse. Stram skruerne hvis nødvendigt.
 - Hvis produktet er ødelagt eller beskadiget på en måde, der påvirker produktets funktion eller sikkerhed, bedes du kontakte Lekolar for support. Se kontaktoplysninger nedenfor:
- Kundeservice 70 20 60 80
Info@lekolar.dk Adresse: Lekolar A/S, Sydvestvej 21, 2600 Glostrup
- Brug kun reservedele fra Lekolar.
 - Rengør produktet med en fugtig klud.
 - Forkert montering kan medføre, at produktet løsner sig fra væggen og forårsager personskaade. Montering skal udføres fagmæssigt i henhold til monteringsvejledningen på en bærende væg med egnede fastgørelsesmidler.
 - Hvis flere vægge monteres ved siden af hinanden, er det vigtigt, at de samles for at minimere risikoen for klemning.

NORGE

ADVARSEL! dette produktet er beregnet for innendørs bruk i et barnehagemiljø for barn i alder 3-6 år. EN 1176 & EN 12572-1.

Fallhøyde: 110 cm

Maksimal belastning: 80 kg

Bruerveiledning

- Produktet er beregnet for klatring og motorisk trening for barn under tilsyn av en voksen.
- Produktet skal alltid brukes med godkjent fallunderlag i henhold til EN 1177 og er beregnet for bruk av ett barn om gangen. Det skal være et fritt fallområde på minst 1,5 meter rundt hele produktet.
- Produktet er klargjort med forborede hull for sikker og enkel montering. Forborede avstandsstykker følger med for å sikre riktig avstand til veggen.
- Kontroller at ingen deler er løse. Stram skruene om nødvendig.
- Dersom produktet er ødelagt eller skadet på en måte som kompromitterer funksjon eller sikkerhet, kontakt Lekolar for kundestøtte. Se kontaktdetaljer nedenfor:

Kundesenter Lekolar 33 72 98 00 eller Info@lekolar.no

Wirgenes vei 8A, 3157 Barkåker Postboks 2424, 3104 Tønsberg

- Bruk kun originale Lekolar reservedeler.
- Rengjør produktet med en fuktig klut.
- Feil montering kan føre til at produktet løsner fra veggen og forårsaker personskade. Montering skal utføres fagmessig i henhold til monteringsanvisningen på en bærende vegg med egnede festemidler.
- Dersom flere vegger monteres ved siden av hverandre, er det viktig at de kobles sammen for å redusere risikoen for klemming.

SUOMI

VAROITUS! tämä tuote on tarkoitettu sisäkäyttöön päiväkotiympäristössä 3–6-vuotiaille lapsille. EN 1176 & EN 12572-1.

Putoamiskorkeus: 110cm

Enimmäiskuormitus: 80kg

Käyttöohjeet

- Tuote on tarkoitettu lasten kiipeilyyn ja motoristen taitojen harjoitteluun aikuisen valvonnassa.
- Tuotetta tulee aina käyttää EN 1177 -standardin mukaisella hyväksytyllä turva-alustalla, ja se on tarkoitettu yhden lapsen käyttöön kerrallaan. Tuotteen ympärillä tulee olla vähintään 1,5 metrin vapaa putoamisalue.
- Tuote on varustettu valmiiksi poratuilla rei'illä turvallista ja helppoa asennusta varten. Mukana toimitetaan valmiiksi poratut välikappaleet, jotta etäisyys seinästä on oikea.
- Tarkista, ettei osia ole löystynyt. Kiristä ruuvit tarvittaessa.
- Jos tuote on rikki tai vaurioitunut tavalla, joka vaarantaa toiminnan tai turvallisuuden, ota yhteyttä Lekolariin. Yhteystiedot alla:

Puh./ WhatsApp 09 8294 600

asiakaspalvelu@lekolar.fi

Osoite: Lekolar-Printel Oy, Metsäläntie 20, 00320 Helsinki

- Käytä vain Lekolarin varaosia.
- Puhdista tuote kostealla liinalla.
- Virheellinen asennus voi johtaa siihen, että tuote irtoaa seinästä ja aiheuttaa henkilövahingon. Asennus tulee suorittaa asennusohjeiden mukaisesti kantavaan seinään käyttäen tarkoitukseen soveltuvia kiinnikkeitä.
- Jos useita seiniä asennetaan vierekkäin, on tärkeää kiinnittää ne toisiinsa puristumisriskin minimoimiseksi.