








Aufbauanleitung Assembly Instructions Notice de montage Инструкция по сборке Instrucciones de montaje Instruksjoner

434 220
434 50.

Tobini Schiebeblumen, mini




Werkzeuge / Tools / Outils / Инструменты
Herramientas / Verktøy



4x




4x



M6 x 80

4x




4,5 x 50

22x




3,5 x 30

b 2x



a 2x




e




f 1x




g



i 1x







d 1x




c

1.







3,5 x 30




C





3.



4x









► **Optional**

- ▷ Optional
- ▷ Optionell
- ▷ по желанию, по
собственному выбору
- ▷ Opcional
- ▷ Valgfritt

6.



4x



Optional

Optional


Optionell


по желанию, по
собственному выбору

Optional


Valgfritt


Art.-Nr.
434 500

2x
 6 x 80





Art.-Nr.
434 501

2x
 6 x 80



Art.-Nr.
434 502

2x
 6 x 80




Art.-Nr.
434 505

6x



4 x 45




Art.-Nr.
434 506

6x



4 x 45



Art.-Nr.
434 503

4x 4x




3,5 x 30

4,5 x 50



40

40




Art.-Nr.
434 504


4x



3,5 x 30



Warnhinweise / Warnings / Mise en garde
Предупреждения / Advertencias / Advarsel



Schrauben alle 3 Monate auf festen Sitz prüfen und gegebenenfalls nachziehen!

Tighten screws quarterly!

Prière de vérifier les vis tous les 3 mois et resserrer si nécessaire!

Винты необходимо каждые 3 месяца проверять на прочность закрутки и в случае необходимости подтягивать!

Revisar cada 3 meses la uniones de la estructura, en caso de que sea necesario apretar los tornillos!

For sikkerhets skyld bør skruene sjekkes og eventuelt etterstrammes ca. hver 3. måned.

Achtung!

Aus Sicherheitsgründen weisen wir sie darauf hin, dass alle Gegenstände, die zum Übersteigen der Brüstung benutzt werden können, auf den Spielebenen nicht gestattet sind.

Aus brandschutztechnischen Gründen dürfen keine Dekormaterialien wie Vorhänge, Textilien usw. sowie entflammare oder brennbare Materialien auf Spielebenen verwendet werden.

Dusyma HH

Dusyma Kindergartenbedarf GmbH

D-73602 Schorndorf

Postfach 1260

Telefon: 0049 (0) 71 81 / 60 03-0

Fax: 0049 (0) 71 81 / 60 03-41

e-mail: info@dusyma.de

www.dusyma.de